

## Procedimiento “Initiate IngEstate” para iPP320 y iPP350

1. Desde la pantalla Home (Inicio), mantenga presionada la tecla **Pound (#)** y la tecla amarilla **Clear** (Borrar) durante 2 segundos para reiniciar
2. Cuando la pantalla diga "Initializing" (Inicializando), presione la tecla verde **Enter** (Ingresar)  
La parte superior de la pantalla debería decir “Elavon Sub Menu” (submenú de Elavon)
3. Presione **Enter** (ingresar) nuevamente para **Initiate IngEstate** (Iniciar IngEstate)
4. Permita que el teclado para PIN se reinicie normalmente

## Procedimiento “Initiate IngEstate” para iSC250 y iSC480

1. Desde la pantalla Home (Inicio), mantenga presionada la tecla **Minus (-)** y la tecla amarilla **Clear** (Borrar) durante 2 segundos para reiniciar
2. Cuando la pantalla diga "Initializing" (Inicializando), presione la tecla verde **Enter** (Ingresar)  
La parte superior de la pantalla debería decir “Elavon Sub Menu” (submenú de Elavon)
3. Presione **Enter** (ingresar) nuevamente para **Initiate IngEstate** (Iniciar IngEstate)
4. Permita que el teclado para PIN se reinicie normalmente

## Procedimiento “Initiate IngEstate” para IWL252, IWL258 y IWL250

1. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la fuente de alimentación, ya sea mediante el cable de alimentación o colocado en la estación de conexión.
2. Reinicie el dispositivo presionando juntas la tecla AMARILLA y la tecla NUMERAL.
3. Desde la pantalla Home (Inicio), mantenga presionada la tecla **Pound (#)** y la tecla amarilla **Clear** (Borrar) durante 2 segundos para reiniciar
4. Cuando la pantalla diga "Initializing" (Inicializando), presione la tecla verde **Enter** (Ingresar)  
La parte superior de la pantalla debería decir “Elavon Sub Menu” (submenú de Elavon)
5. Presione **Enter** (ingresar) nuevamente para **Initiate IngEstate** (Iniciar IngEstate)
5. Permita que el teclado para PIN se reinicie normalmente

## Procedimiento “Initiate IngEstate” para ISMP4

1. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la fuente de alimentación
2. Reinicie el dispositivo presionando juntas la tecla AMARILLA y la tecla NUMERAL.
3. Desde la pantalla Home (Inicio), mantenga presionada la tecla **Pound (#)** y la tecla amarilla **Clear** (Borrar) durante 2 segundos para reiniciar
4. Cuando la pantalla diga "Initializing" (Inicializando), presione la tecla verde **Enter** (Ingresar)  
La parte superior de la pantalla debería decir “Elavon Sub Menu” (submenú de Elavon)
5. Presione **Enter** (ingresar) nuevamente para **Initiate IngEstate** (Iniciar IngEstate)
6. Permita que el teclado para PIN se reinicie normalmente