

Lancer la procédure IngEstate pour iPP320 et iPP350

1. À partir de l'écran d'accueil, maintenez la touche **Carré (#)** et la touche jaune **Clear (Effacer)** enfoncées pendant deux (2) secondes pour redémarrer.
2. Lorsque l'écran indique « Initializing » (Initialisation), appuyez sur la touche verte **Enter (Entrée)**. « Elavon Sub Menu » (Sous-menu Elavon) devrait apparaître dans le haut de l'écran.
3. Appuyez de nouveau sur **Enter (Entrée)** pour **Lancer IngEstate**.
4. Laissez le clavier NIP redémarrer normalement.

Lancer la procédure IngEstate pour iSC250 et iSC480

1. À partir de l'écran d'accueil, maintenez la touche **Moins (-)** et la touche jaune **Clear (Effacer)** enfoncées pendant deux (2) secondes pour redémarrer.
2. Lorsque l'écran indique « Initializing » (Initialisation), appuyez sur la touche verte **Enter (Entrée)**. « Elavon Sub Menu » (Sous-menu Elavon) devrait apparaître dans le haut de l'écran.
3. Appuyez de nouveau sur **Enter (Entrée)** pour **Lancer IngEstate**.
4. Laissez le clavier NIP redémarrer normalement.

Lancer la procédure IngEstate pour IWL252, IWL258 et IWL250

1. Assurez-vous que l'appareil est branché au bloc d'alimentation par le câble d'alimentation ou qu'il est placé sur la station d'accueil.
2. Redémarrez l'appareil en appuyant ensemble sur la touche JAUNE et sur la touche CARRÉ.
3. À partir de l'écran d'accueil, maintenez la touche **Carré (#)** et la touche jaune **Clear (Effacer)** enfoncées pendant deux (2) secondes pour redémarrer.
4. Lorsque l'écran indique « Initializing » (Initialisation), appuyez sur la touche verte **Enter (Entrée)**. « Elavon Sub Menu » (Sous-menu Elavon) devrait apparaître dans le haut de l'écran.
5. Appuyez de nouveau sur **Enter (Entrée)** pour **Lancer IngEstate**.
6. Laissez le clavier NIP redémarrer normalement.

Lancer la procédure IngEstate pour ISMP4

1. Assurez-vous que l'appareil est branché dans le bloc d'alimentation.
2. Redémarrez l'appareil en appuyant ensemble sur la touche JAUNE et sur la touche CARRÉ.
3. À partir de l'écran d'accueil, maintenez la touche **Carré (#)** et la touche jaune **Clear (Effacer)** enfoncées pendant deux (2) secondes pour redémarrer.

4. Lorsque l'écran indique « Initializing » (Initialisation), appuyez sur la touche verte **Enter (Entrée)**.
« Elavon Sub Menu » (Sous-menu Elavon) devrait apparaître dans le haut de l'écran.
5. Appuyez de nouveau sur **Enter (Entrée)** pour **Lancer IngEstate**.
6. Laissez le clavier NIP redémarrer normalement.